

3" VTR
TO GREASE INTERCEPTOR
3" V
4"
2" V
1-1/2" V
4"
3" V
2" V
1-1/2" V
FCO
4"
4"
3"
MS
4"
3"
FS
3"
FS
3"
1-1/2" V
4"
FD
1-1/2" V
4"
3"
4"
2"
SINK
3"
FD
4"
3"
FS
4"
3"
3"
FCO
FD
4"
1-1/2" V
3"
FD
3"
3"
SINK